

kamstrup

Kundetikett,
logotype och/eller serienummer

kamstrup

Streckkod med
serienummer

Denna del i displayen
visar det aktuella flödet

flowIQ® 2200

Display som visar
vattenförbrukningen



Året då batteriet tar slut

2034
SW:A1B1 / IP68
R250 / 868MHz
② / T50 / ΔP 63
MAP 16 / U0 D0
(E2, M1) / (B/O)

02K71DC2E8XD


Infokoder

Q3: 2.5m³/h

G1B DN20 190mm

KWM2231

Teknisk information



Optiskt öga för avläsning
och konfiguration

Kamstrup
Industrivej 28
DK-8660 Skanderborg

Produktionsår

CE M22 0200 Certifikat

DK-0200-MI001-041



KAW10345108/00/22









ANVÄNDARGUIDE










Datum:

Mätarställning före mätarbytet:

flowIQ® 2200 är en elektronisk vattenmätare utan rörliga delar. Mätaren kräver inget underhåll och kan radioavläsas av vattenleverantören.

Displayen visar vattenförbrukningen. Siffrorna till vänster om punkten visar kubikmeter och de markerade siffrorna till höger visar liter (i detta exempel är displayen förbrukning på 7088,040 m³).

Blinkande infokod:	Betydelse:
	Vatten i mätaren har inte stått stilla i minst en timme utan avbrott under de senaste 24 timmarna. Det kan vara ett tecken på en läckande kran eller toalett eller på ett läckage efter mätaren.
	Vattenförbrukningen har varit hög hela tiden i en ½ timme, vilket indikerar ett rörbrott.
	Mätaren är torr. I detta fall görs inga mätningar.
	Vatten flödar åt fel håll genom mätaren.
	Bedrägeriförsök. Mätaren kan inte längre rätteligen användas för debitering.
 blinkar	Mätaren står fortfarande i transportläge med den inbyggda radiosändaren avstängd. Sändaren slås på automatiskt när den första litern vatten runnit igenom mätaren.
	RADIO OFF lyser med fast sken. Kommunikationsradion är avstängd. Kan aktiveras med METERTOOL.
	Ikonen visas när 6 månader återstår av den förväntade kapaciteten (eller när spänningen sjunker under 2,9V).

Infokoderna , ,  och  försvinner när händelsen som aktiverat infokoden ej längre existerar. Med andra ord,  försvinner när vattnet har stått stilla i en timme,  försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå,  försvinner när vattnet flödar i rätt riktning och  försvinner när mätaren mäter vatten och ej längre är tom.  kvarstår i displayen om försök att t.ex. öppna mätaren har gjorts.