

Installationsguide

Starta om en mätare



Starta om en mätare

En OMNIPOWER®-elmätare kan startas om via METERTOOL OMNIPOWER® eller genom att koppla från matningsspänningen till elmätaren.

Starta om OMNIPOWER® via METERTOOL OMNIPOWER®

- 1 Start**
Starta programvaran METERTOOL OMNIPOWER®.
- 2 Anslut**
Anslut ett optiskt läshuvud till USB-porten på datorn och till den optiska porten på OMNIPOWER®.
- 3 Importera**
Importera krypteringsnycklarna för mätaren.
- 4 METERTOOL OMNIPOWER®**
Välj menyalternativet "Tools" (Verktyg).
- 5 METERTOOL OMNIPOWER®**
Klicka på "Reset" (Återställ).
- 6 Mätarens display**
På mätardisplayen visas kontrollsumman för mätarens fasta programvara samt den fasta programvarans nummer och version i 5 sekunder. Därefter startar mätaren om.

Starta om OMNIPOWER® genom att frånkoppla matningsspänningen till elmätaren

- 1 Koppla från**
Koppla från matningsspänningen till elmätaren.
- 2 Vänta**
Vänta i ca 10 sekunder till dess att displayen stängs av.
- 3 Anslut**
Koppla till matningsspänningen till elmätaren.
- 4 Uppstart**
Mätaren startar.

Bra att veta

Behöver du hjälp?

Kontakta Kamstrups support



+45 89 93 11 10

Besök kamstrup.com för mer information