

kamstrup

Senea RF HPM

Anslutning

Driftsättning

På radiomodulen finns en lysdiod - se figur nedan. När modulen monteras i mätaren tänds lysdioden en kort stund.

När modul SW har startat blinkar dioden 1ggr/ sekund. Inloggning till RF-nätverk

Senea RF-system har Plug&Play-funktion, vilket innebär att enheten loggar in automatiskt till RF-nätverket.

Factory Reset

På radiomodulen finns även en tryckknapp.

Tryckknappen används för att göra en Factory Reset (fabriksåterställning) på modulen.

Knappen hålls intryckt i några sekunder. Vid softreset eller factoryreset av modulen blinkar dioden snabbt 150ggr.

OBS! Försiktighet bör iakttas!

En Factory Reset innebär att modulen tappar all information om krypteringsnyckel och radiofrekvens- parametrar, vilket medför att den inte kommer att kunna kommunicera i systemet.

Senea RF HPM
Intern Antenn

Tryckknapp

Lysdiod



Plint 18 – 19 Digital ut
Plint 65 – 66 Digital in