

Installationsvejledning

## • Genstart af måler



# Genstart af måler

En OMNIPOWER®-elmåler kan genstartes via METERTOOL OMNIPOWER® eller ved at afbryde forsyningsspændingen til elmåleren.

## Genstart OMNIPOWER® via METERTOOL OMNIPOWER®

- 1 Start**  
Åbn softwaren METERTOOL OMNIPOWER®.
- 2 Forbind**  
Forbind et optisk læsehoved til USB-porten på din PC og til den optiske port på OMNIPOWER®.
- 3 Importer**  
Importer målerens krypteringsnøgle.
- 4 METERTOOL OMNIPOWER®-løsningen**  
Vælg menpunktet "Tools".
- 5 METERTOOL OMNIPOWER®-løsningen**  
Tryk på "Reset".
- 6 Målerdisplay**  
I målerdisplayet vises kontrolsummen af målerens firmware, firmwarenummer og version i 5 sekunder. Herefter starter måleren op på ny.

## Genstart OMNIPOWER® ved at afbryde forsyningsspændingen til elmåleren

- 1 Afbryd**  
Afbryd forsyningsspændingen til måler.
- 2 Vent**  
Vent ca. 10 sekunder, indtil displayet er slukket.
- 3 Tilslut**  
Tilslut forsyningsspændingen til måleren.
- 4 Opstart**  
Måleren starter op.

Godt at vide

## Brug for hjælp?

Kontakt Kamstrup support



+45 89 93 11 10

Besøg [kamstrup.com](http://kamstrup.com) for yderligere info