



Normalvisningen

(* Display skifter hvert 10 sek.)



Opsummeret elforbrug

Fra elnettet. Målt i kWh




Opsummeret produktion

Leveret til elnettet. Målt i kWh




Betjeningsvejledning for Kamstrup elmåler




Aktuel effekt

Nuværende forbrug fra elnettet i kW




Aktuel effekt

Nuværende produktion leveret til elnettet i kW




Triptæller, elforbrug fra elnettet i kWh

Nulstilles ved tryk i 3 sek.




Triptæller, produktion leveret til elnettet i kWh

Nulstilles ved tryk i 3 sek.



Visning af gemte data i kWh

For yderligere information kontakt dit elsselskab



OBIS kode

Identifikationsnummer

Fasetilslutning

Lyser når spændingen er tilsluttet de respektive faser. Pilene indikerer aktuel strømretningen.

Optisk øje


Kun til brug for forsyningselskabet.

So diode

Blinker 1000 gange for hver kWh.


Trykknop

Med knappen skiftes displayet - skiftet sker når knappen slippes. Ca. 2 min. efter sidste tryk skifter displayet til normalvisningen.




Opsummeret elforbrug

Fra elnettet. Målt i kWh




Reaktiv energi R-

Målt i kvarh



Reaktiv energi R+

Målt i kvarh



Opsummeret produktion

Leveret til elnettet. Målt i kWh