


Betjeningsvejledning OMNIPOWER elmåler

Intermediate 1 – Displaykonfiguration 302




Normalvisning



Akkumuleret aktiv positiv energi


Samlet elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

2




Akkumuleret aktiv negativ energi

Samlet elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].




Akkumuleret reaktiv positiv energi

Samlet reaktiv elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].




Akkumuleret reaktiv negativ energi

Samlet reaktiv elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].




Aktuel aktiv positiv effekt

Øjeblikks elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-watt [kW].



Aktuell aktiv negativ effekt

Momentan elproduktion till elnätet.
Måles i kilo-watt [kW].



Aktuel spænding fase L1

Måles i volt [V].

2

