

Installationsvejledning

• —————  
**Indkobling af radio  
METERTOOL**



# Indkobling af radio METERTOOL

- 1 Start**  
Åbn softwaren METERTOOL OMNIPOWER®.
- 2 Forbind**  
Forbind et optisk læsehoved til USB-porten på din PC og til den optiske port på OMNIPOWER®.
- 3 Importer**  
Importer målerens krypteringsnøgle.
- 4 METERTOOL OMNIPOWER®-løsningen**  
Vælg menupunktet "Tools".
- 5 METERTOOL OMNIPOWER®-løsningen**  
Vælg "Enabled" under "Radio control".

## Godt at vide

For hjælp, vælg **View help** i menuen i øverste venstre hjørne

For hjælp til forbindelse af et optisk læsehoved, se **Communication settings**

For hjælp til import af krypteringsnøgle, se **Importing encryption keys**

For hjælp til indkobling af radio, se **Radio control**

Besøg [kamstrup.com](http://kamstrup.com) for yderligere info