



1.1 Requisitos: Lecturas de datos

Pasos de instalación de guía rápida

- 1 **Requisitos**
- 2 **Instalación**
- 3 **Gestión y eliminación de residuos**

1.3 Requisitos: Solo para instalación interior

! Solo instalación interior ¡Evite cajas blindadas! Cert. IP20

1.2 Requisitos: Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado

! Adaptador suministrado

Cualquier otro adaptador

2.1 Instalación general

! Conexión a la alimentación

Todos LEDs encendidos 30seg

1.4 Requisitos: Instalación de tarjeta SIM

! 6696-5300

! Inserte micro SIM antes de conectar alimentación!

2.3 Instalación: Encienda el Wi-Fi

! Pulse brevemente el botón

LED Wi-Fi se enciende

2.2 Instalación general

! El LED de encendido parpadea por 4-5 min.


LED 1+4 luces fijas. El dispositivo está listo para la configuración

 **Instalación: Vaya a la configuración de Wi-Fi en su dispositivo** 2.4



Vaya a **configuración de Wi-Fi** en su dispositivo de configuración


 **Instalación: Conectar dispositivo por WLAN. Introduzca código** 2.5



WLAN: READyminiConc_ SERIALNUMBER

Cód. WLAN 8 dígitos: XXXXXXXX


 **Instalación: Vaya a 192.168.2.10** 2.6



Abra un navegador en su dispositivo de configuración

Vaya a **192.168.2.10**

 **Instalación: Configuración en pantalla** 2.7



Siga todos los pasos de configuración en pantalla

1 ...


2 ...

 **Instalación se ha completado** 2.8



Instalación completada

 **Requisitos: Asegure la correcta eliminación de basura electrónica** 3.1



Eliminación correcta

Eliminación incorrecta