




# Betjeningsvejledning for Kamstrup elmåler




**Opsummeret import**  
El forbrugt fra nettet.  
Målt i kilowatttimer.




**Aktuel effekt**  
Nuværende import i kW.



**Opsummeret eksport**  
El leveret til nettet.  
Målt i kilowatttimer.




**Aktuel effekt**  
Nuværende eksport i kW.



**Måler nummer**  
Enhed skifter mellem NUM og 1.

## Fase indikering

L1, L2 og L3 lyser individuelt ved spænding på fasen. Pilen indikerer aktuell strømretningen.




## Optisk infrarødt øje


For aflæsning og programmering af data

## S0 diode


Blinker 1000 gange pr. kWh.




Med knappen skifter displayet - skiftet sker når knappen slippes. Ca. 2 minutter efter sidste knaptryk skifter displayet automatisk til at vise opsummeret elforbrug i kWh.




**Reaktiv energi R-**  
Målt i kilovartimer.




**Reaktiv energi R+**  
Målt i kilovartimer.




**Visning af tidsserie i kWh**  
For yderligere information kontakt dit elseselskab




**Aktuel strøm fase L3**




**Aktuel strøm fase L2**




**Aktuel strøm fase L1**



**Aktuel spænding fase L1**



**Aktuel spænding fase L2**



**Aktuel spænding fase L3**