



MULTITERM Pro

- Tab:** Seleccionar
- ESC:** Volver/Pausa en la lectura por radio
- Flecha:** Navegar
- Enter:** Encender/Ejecutar
- FN, Enter:** Apagar
- FN, Enter (5 s):** Reiniciar el terminal portátil
- A:** Lectura por radio todas las rutas (en las relaciones de contadores y rutas)
- B:** Código de evento (en la relación de contadores)
- F:** Cambio de estado (leído/no leído en la relación de contadores)
- M:** Opciones de contador
- N:** Medición de la S/R
- D:** Información (en la relación de contadores)
- S:** Función de búsqueda
- R:** Lectura por radio una sola ruta (en la relación de contadores)
- O:** Lectura óptica automática

MULTITERM Pro

Naranja + D:	Inicio
Naranja + J:	Fin
Naranja + E:	Retroceder página
Naranja + K:	Avanzar página
Naranja + Z:	Rev. de SW
Azul + BKSP:	Borrar la plantilla etc.
Azul + ENTER:	Restaurar
Naranja + Azul + ENTER:	Reinstalar el programa MULTITERM Pro